

Der SilberPfeil® Tube (Schweinedarm). So wird es gemacht:

1. Vorbereitung:

Frischepack öffnen, Netze herausnehmen und zum Entsalzen in ausreichend kaltes Wasser legen. Nach 30 Minuten Wasser wechseln und Netze über Nacht in ausreichend kaltem Wasser quellen lassen (min. pro Netz 2 Liter Wasser).

2. Vorbereitung vor dem Füllen:

Netz etwa 30 Minuten in ca. 35°C warmes Wasser legen.

Anwendung:

1) Das Netz aus dem Einweichwasser nehmen und das Wasser ablaufen lassen. Der Ring am Netz muß dabei nach unten zeigen.

2-6) Netz aufreißen und neben der Füllmaschine ablegen. Tube herausnehmen, straff ziehen und gegen die Pfeilrichtung auf der Folie auf den Füllhorn aufziehen.

7-8) Darmende nach vorne ein Stück herunterziehen und Folie langsam und gleichmäßig herausziehen. Anschließend abfüllen.



WICHTIG:

Überlappte SilberPfeil® Tubes müssen generell mit einer weichen Bremse gefüllt werden. Zur genauen Einstellung der Füllmaschine und insbesondere der Darmhaltegeräte fragen Sie bitte die CDS Anwendungstechniker.