

Der SilberPfeil®Pipe. So wird es gemacht:

Vorbereitung:

Füllfertig: Frischepack öffnen und Lake abkippen. Warmes Wasser auffüllen, max. 35°C, bis alle Pipes mit Wasser bedeckt sind (1). 30 Minuten quellen lassen.

Gesalzen: Frischepack öffnen und den Inhalt in eine E2 Kiste entleeren. Kaltes Wasser auffüllen bis alle Pipes bedeckt sind (1). Nach 30 Minuten Wasser wechseln und die Pipes über Nacht in ausreichend kaltem Wasser quellen lassen. Ca. 18 Liter pro Kiste. Wasser abkippen und mit warmen Wasser, maximal 35°C, auffüllen und weitere 30 Minuten quellen lassen.

Anwendung:

- 2-4) Rohr mit schwarzem Safety-Ring in Richtung Füllhorn halten und schwarzen Safety-Ring entfernen.
- 5) Rohr auf den Füllhorn aufschieben und den Darm hinüberschieben
- (6-7) dabei den Pipe unter dem Darm gleichzeitig herausziehen
- (8) Anschließend abfüllen.



1



2



3



4



5



6



7



8

WICHTIG:

Überlappte SilberPfeil® Pipes müssen generell mit einer weichen Bremse gefüllt werden. Zur genauen Einstellung der Füllmaschine und insbesondere der Darmhaltegeräte fragen Sie bitte die CDS Anwendungstechniker.