

Der SilberPfeil®Tube So wird es gemacht:

1. Vorbereitung:

Frischepack öffnen, Netze herausnehmen und zum Entsalzen in ausreichend kaltes Wasser legen. Nach 30 Minuten Wasser wechseln und Netze über Nacht in ausreichend kaltem Wasser quellen lassen (mind. 2 Liter Wasser pro Netz)

2. Vorbereitung vor dem Füllen:

Netz etwa 30 Minuten in ca. 35° warmes Wasser legen

3. Anwendung:

- 1) Das Netz aus dem Einweichwasser nehmen und das Wasser ablaufen lassen. Der Knoten am Netz muss dabei nach oben zeigen um Wassersäcke zu vermeiden.
- 2) Netz aufreißen und neben der Füllmaschine ablegen. Tube herausnehmen, straff ziehen und mit dem Greifloch in Richtung Maschine auf Füllhorn aufziehen.
- 3) Darmende nach vorne ein Stück herunterziehen und Folie langsam und gleichmäßig nach hinten herausziehen. Anschließend abfüllen.



Wichtig: SilberPfeil® Tubes mit Überlappung müssen generell mit einer weichen Bremse gefüllt werden. Falls keine weiche Bremse zur Verfügung steht, öffnen Sie bitte die Bremse so weit wie möglich, so dass die Überlappung gleichmäßig durch die Bremse gleiten kann. Zur genauen Einstellung der Füllmaschine, der Darmbremse und der Darmhaltegeräte kontaktieren Sie bitte die CDS-Anwendungstechniker.

Kontakt CDS-Anwendungstechniker:
+49 (0) 7951-391-0