

Der SilberPfeil®NonStop. So wird es gemacht:

Vorbereitung:

Frischepack öffnen, Netze herausnehmen und ca. 15 Min. in ausreichend kaltes Wasser legen (Entsalzung). Danach Wasser wechseln und bei max. 20 °C über Nacht (12 Stunden) im Kühlhaus quellen lassen (min. pro Netz 2 Liter Wasser):

Anwendung:

1) Das Netz aus dem Wasser nehmen und das Wasser ablaufen lassen. Der Ring am Netz muß dabei nach unten zeigen.
2-5) Netz aufreißen und neben der Füllmaschine ablegen. Tube herausnehmen, straff ziehen und gegen die Pfeilrichtung auf der Folie auf den Füllhorn aufziehen.
6-8) Darmende nach vorne ein Stück herunterziehen und Folie langsam und gleichmäßig herausziehen. Anschließend



WICHTIG:

Der SilberPfeil® NonStop muss stets **kalt** verarbeitet werden, nur im **kalten** Wasser ($\leq 20\text{ °C}$) weichen!!! SilberPfeil® NonStop muss generell mit einer weichen Bremse gefüllt werden. Falls nicht vorhanden, harte Bremse soweit wie möglich öffnen, damit die Schweißstellen ungehindert „passieren“ können. Zur genauen Einstellung der Füllmaschine und insbesondere der Darmhaltegeräte fragen Sie bitte die CDS Anwendungstechniker.