

Der SilberPfeil®NonStop So wird es gemacht:

Vorbereitung:

Frischepack öffnen, Netze herausnehmen und zum Entsalzen in ausreichend kaltes Wasser legen. Nach ca. 15 Minuten das Wasser wechseln und Netze über Nacht (12 Stunden) bei max. 20°C in ausreichend kaltem Wasser quellen lassen (mind. 2 Liter Wasser pro Netz)

Anwendung:

- 1) Das Netz aus dem Einweichwasser nehmen und das Wasser ablaufen lassen. Der Knoten am Netz muss dabei nach oben zeigen um Wassersäcke zu vermeiden.
- 2) Netz aufreißen und neben der Füllmaschine ablegen. Tube herausnehmen, straff ziehen und mit dem Greifloch in Richtung Maschine auf das Füllhorn aufziehen.
- 3) Darmende nach vorne ein Stück herunterziehen und Folie langsam und gleichmäßig nach hinten herausziehen. Anschließend abfüllen.



Wichtig: Der SilberPfeil®NonStop muss stets **kalt** verarbeitet werden, d.h. nur in **kaltem** Wasser ($\leq 20^{\circ}\text{C}$) weichen!!!
Unser SilberPfeil®NonStop muss generell mit einer weichen Bremse gefüllt werden.
Falls keine weiche Bremse zur Verfügung steht, öffnen Sie bitte die Bremse so weit wie möglich, so dass die Schweißstellen ungehindert durch die Bremse „passieren“ können.
Zur genauen Einstellung der Füllmaschine, der Darmbremse und der Darmhaltegeräte kontaktieren Sie bitte die CDS-Anwendungstechniker.

Kontakt CDS-Anwendungstechniker:
+49 (0) 7951-391-0