

## SilberPfeil®Tube Tak to działa:

### 1. Przygotowanie:

Otworzyć worek, wyjąć siatki z jelitami i włożyć je do odpowiednio zimnej wody. Po 30 minutach wymienić wodę i pozostawić w niej jelita na całą noc aby miękkie. Woda musi być odpowiednio zimna (minimum 2 Litry na siatkę).

### 2. Przygotowanie do nadziewania:

Siatkę z jelitami moczyć 30 minut w letniej wodzie, ok. 35 st.C

### 3. Sposób użycia:

- 1) Wyjąć siatkę z wody, w której się namaczała i pozwolić jej ocieknąć. Supeł siatki musi być przy tej czynności skierowany do góry, aby uniknąć pęcherzy powietrznych.
- 2) Siatkę rozerwać i ułożyć obok maszyny. Wyjąć pasek z jelitami, mocno naciągnąć i trzymając za wycięcie w pasku foliowym, ciągnąc w kierunku maszyny, nałożyć na rurkę do nadziewania.
- 3) Końcówkę jelita delikatnie ściągnąć do przodu a folię wolno i równomiernie wyciągnąć do tyłu. Następnie zacząć nadziewać.



**Ważne:** SilberPfeil® Tuby klejone generalnie muszą być nadziewane przy użyciu miękkich hamulców. W przypadku, gdy nie posiadacie Państwo takich hamulców do dyspozycji, proszę otworzyć hamulce tak daleko, jak to możliwe, tak aby klejenie jelit mogło się gładko i równomiernie przez hamulce przeslizgnąć. W sprawie dokładnych ustawień nadziewarki, hamulców oraz innych urządzeń do jelit, proszę skontaktować się z naszym technikiem ds. jelit naturalnych.

Kontakt do technika ds. jelit naturalnych:  
+48 888 541 750